

VOLVO XC90 SKYDDSGALLER t.o.m 2014 generation I

**MONTERINGSANVISNING:**

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Lyft lätt på listen och hak fast krokarna i plastpanelens kant samt för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskydds kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.84 2
- Rattmutter M8 2

